



## Общая информация

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Артикул          | 89836                 |
| Тип              | торшер                |
| Сегмент продукта | Интерьерный           |
| тема             | другое / не назначено |

## Размеры

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Высота изделия (мм/дюйм)    | 1470 |
| Диаметр изделия (мм/дюйм)   | 110  |
| Вес нетто (kg)              | 4,04 |
| Диаметр основания (мм/дюйм) | 230  |

## Материал & Цвет

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса        | сталь                   |
| Цвет корпуса            | хром                    |
| Материал плафона/абжура | стекло, опаловое стекло |
| Цвет плафона/абжура     | прозрачный, белый       |

## Функциональность

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Тип выключателя | ножной выключатель |
| Батарея         | Нет                |

## Техническая информация

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Степень защиты     | IP20             |
| Класс защиты       | 2                |
| Напряжение сети    | 220-240V,50/60Hz |
| Рабочее напряжение | 220-240V,50/60Hz |
| Макс. мощность (1) | 1X40W            |

## Источник света

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Тип источника осв-я (1) | E27             |
| Источники света вкл.    | Нет в комплекте |
| Тип цоколя (1)          | E27             |



E27

1X40  
W

